# МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (государственный университет)

# Лабораторная работа 2.2.3

# ИЗМЕРЕНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ВОЗДУХА ПРИ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ

Составитель: Попов П.В.

# Из лаборатории не выносить!

Электронная версия доступна на сайте кафедры общей физики physics.mipt.ru/S\_II/lab

Долгопрудный 2019

# Измерение теплопроводности воздуха при атмосферном давлении

**Цель работы**: измерить коэффициент теплопроводности воздуха при атмосферном давлении в зависимости от температуры.

**В работе используются**: цилиндрическая колба с натянутой по оси нитью; термостат; вольтметр и амперметр (цифровые мультиметры); эталонное сопротивление; источник постоянного напряжения; реостат (или магазин сопротивлений).

#### Теоретические сведения

Tennonposoдность — это процесс передачи тепловой энергии от нагретых частей системы к холодным за счёт xaomuчeckozo движения частиц среды (молекул, атомов и т.п.). В газах теплопроводность осуществляется за счёт непосредственной передачи кинетической энергии от быстрых молекул к медленным при их столкновениях. Перенос тепла описывается sakohom  $tilde{Dybe}$ , утверждающим, что плотность потока энергии  $\vec{q} = \frac{BT}{M^2}$  (количество теплоты, переносимое через единичную площадку в единицу времени) пропорциональна градиенту температуры  $tilde{V}$ ?

$$\vec{q} = -\kappa \cdot \nabla T,\tag{1}$$

где к  $\left[\frac{\mathrm{B}\mathrm{T}}{\mathrm{m}\cdot\mathrm{K}}\right]$  — коэффициент теплопроводности.

Молекулярно-кинетическая теория даёт следующую оценку $^*$  для коэффициента теплопроводности газов:

$$\kappa \sim \lambda \bar{v} \cdot nc_V,$$
 (2)

где  $\lambda$  — длина свободного пробега молекул газа,  $\bar{v} = \sqrt{\frac{8k_{\rm B}T}{\pi m}}$  —средняя скорость их теплового движения, n — концентрация (объёмная плотность) газа,

 $<sup>^*</sup>$  См. *Н.А. Кириченко* «Термодинамика, статистическая и молекулярная физика», п. 5.5. Отметим, что формула (2) даёт лишь оценку *по порядку величины*, а также правильную *функциональную* зависимость. Часто в учебной литературе приводится формула с численным коэффициентом 1/3 ( $\kappa = \frac{1}{3} \lambda \bar{v} \cdot nc_V$ ). Корректное значение этого коэффициента зависит от закона взаимодействия между молекулами и не может быть вычислено методами общей физики (при этом строгая газокинетическая теория даёт в 2–2,5 большее значение, см. напр., *В.П. Силин* «Введение в кинетическую теорию газов»). С практической точки зрения (2) содержит плохо поддающуюся прямому измерению величину  $\lambda$ , что является еще одной причиной нецелесообразности использования коэффициента 1/3.

 $c_V = \frac{i}{2} k_{\rm B}$  — его теплоёмкость при постоянном объёме в расчёте на одну молекулу (i — эффективное число степеней свободы молекулы).

Длина свободного пробега может быть оценена как  $\lambda=1/n\sigma$ , где  $\sigma$  — эффективное сечение столкновений молекул друг с другом\*. Тогда из (2) видно, что коэффициент теплопроводности газа не зависит от плотности газа и *определяется только его температурой*. В простейшей модели твёрдых шариков  $\sigma=$  const, и коэффициент теплопроводности пропорционален корню абсолютной температуры:  $\kappa \propto \bar{v}/\sigma \propto \sqrt{T}$ . На практике эффективное сечение  $\sigma(T)$  следует считать медленно убывающей функцией T (почему?).

Рассмотрим стационарную теплопроводность в цилиндрической геометрии (см. рис. 1). Пусть тонкая нить радиусом  $r_1$  и длиной L помещена на оси цилиндра радиусом  $r_0$ . Температура стенок цилиндра  $T_0$  поддерживается постоянной. Пусть в нити выделяется некоторая тепловая мощность Q [Вт]. Если цилиндр длинный ( $L\gg r_0$ ), можно пренебречь теплоотводом через его торцы. Тогда все параметры газа можно считать зависящими только от расстояния до оси системы r. Вместо (1) имеем




Рис. 1. Геометрия задачи

$$q = -\kappa \frac{dT}{dr}. (3)$$

В *стационарном* состоянии полный поток тепла через любую цилиндрическую поверхность радиуса r площадью  $S=2\pi rL$  должен быть одинаков и равен Q=qS:

$$Q = -2\pi r L \cdot \kappa \frac{dT}{dr} = \text{const.}$$
 (4)

Если перепад температуры  $\Delta T = T_1 - T_0$  между нитью и стенками цилиндра мал ( $\Delta T \ll T_0$ ), то в (4) можно пренебречь изменением теплопроводности от температуры в пределах системы, положив  $\varkappa \approx \varkappa(T_0)$ . Тогда разделяя переменные в (4) и интегрируя от радиуса нити до радиуса колбы, получим

$$Q = \frac{2\pi L}{\ln \frac{r_0}{r_*}} \kappa \cdot \Delta T. \tag{5}$$

<sup>\*</sup> Эффективное сечение рассеяния (сечение столкновений)  $\sigma$  —величина, характеризующая вероятность существенного отклонения налетающих частиц при взаимодействии с некоторым рассеивающим центром. В общем случае она определяется как отношение полного потока рассеянных частиц к плотности потока падающих  $\sigma = dN_{\rm pac}/j_{\rm nag}dt$ , и имеет размерность площади. Для одинаковых твёрдых шариков  $\sigma = \pi d^2$ , где d — диаметр шарика.

Видно, что поток тепла через систему пропорционален разности температур в ней (*закон Ньютона*).

Оценка времени установления равновесия. При изменении параметров системы (температуры или мощности нагрева) система переходит в новое стационарное состояние не сразу, а в течение некоторого времени  $\tau$ . Оценим значение  $\tau$  по порядку величины. Рассмотрим для простоты плоский слой толщиной a и сечением S, заполненный газом при постоянном давлении. Пусть температура одной из граней выросла на некоторую величину  $\Delta T$ . Это вызовет поток тепла через систему, который можно оценить по закону Фурье как  $q \sim \kappa \frac{\Delta T}{a}$ . Для того, чтобы весь слой прогредся на  $\Delta T$ , в него должно поступить тепло  $nSa \cdot c_P \Delta T$ , где  $c_P$  — теплоёмкость при постоянном давлении (в расчёте на одну молекулу). С другой стороны, поступившее за время  $\tau$  тепло можно вычислить как  $qS\tau = \kappa \frac{\Delta T}{a}S\tau$ . Приравнивая, находим искомую оценку времени перехода к стационарному состоянию:

$$au \sim \frac{a^2}{\chi}$$
, где  $\chi = \frac{\kappa}{nc_P}$ . (6)

Коэффициент  $\chi$ , равный отношению теплопроводности  $\varkappa$  к теплоёмкости единицы объёма  $nc_P$ , называют memnepamyponpoводностью среды. Он отвечает за скорость изменения температуры при теплопередаче. Для воздуха при нормальных условиях  $\chi\sim 0.2$  см $^2/c$ , так что при характерном размере  $a\sim 1$  см имеем характерное время  $\tau\sim 5$  с.

Таким образом, можно ожидать, что в условиях опыта равновесие будет заведомо устанавливаться в течение нескольких десятков секунд. Более точная оценка потребовала бы решения уравнения теплопроводности с учётом геометрии задачи. В рамках данной работы необходимости прибегать к подобным расчётам нет.

**Пределы применимости теории.** Укажем пределы применимости закона Фурье (1). В газах он может нарушаться, когда характерные масштабы задачи приближаются к длине свободного пробега молекул (см. работу 2.2.2). Это, в частности, приводит к тому, что температура нити может отличаться от температуры окружающего её газа (*температурный скачок*). В данной работе такого рода отклонениями можно пренебречь, поскольку при атмосферном давлении длина свободного пробега составляет порядка  $\lambda \sim 10^{-5}$  см, что заведомо меньше наименьшего размера системы — радиуса нити.

Также возможны и другие механизмы теплопередачи: *конвекция* и *излучение*. Известно, что в поле тяжести конвекция возникает при достаточно боль-

шом вертикальном перепаде температур. Для её минимизации установка расположена вертикально (градиент температуры имеет место только в горизонтальном направлении).

Вклад излучения может стать существенным при значительном перегреве нити относительно стенок. Оценить мощность излучения можно по закону Стефана—Больцмана:

$$Q_{\text{MSJI}} = \epsilon S \sigma_{\text{S}} (T_1^4 - T_0^4) \approx 4 \epsilon S \sigma_{\text{S}} T_0^3 \Delta T, \tag{7}$$

где S — площадь поверхности нити,  $\sigma_S = 5,67 \cdot 10^{-8}$  Вт/(м² К³) — постоянная Стефана–Больцмана,  $\epsilon$  — безразмерный коэффициент «черноты», зависящий от материала излучающей поверхности (для большинства металлов можно для оценки принять  $\epsilon \sim 0,1 \div 0,2$ ). Предлагаем самостоятельно проверить, что в условиях опыта вкладом излучения можно пренебречь.

#### Экспериментальная установка

Схема установки приведена на рис. 2. На оси полой цилиндрической трубки с внутренним диаметром  $2r_0\sim 1$  см размещена металлическая нить диаметром  $2r_1\sim 0,05$  мм и длиной  $L\sim 40$  см (материал нити и точные геометрические размеры указаны в техническом описании установки). Полость трубки заполнена воздухом (полость через небольшое отверстие сообщается с атмосферой). Стенки трубки помещены в кожух, через которых пропускается вода из термостата, так что их температура  $t_0$  поддерживается постоянной. Для предотвращения конвекции трубка расположена вертикально.




Рис. 2. Схема установки

Металлическая нить служит как источником тепла, так и датчиком температуры (термометром сопротивления). По пропускаемому через нить постоянному току I и напряжению U на ней вычисляется мощность нагрева по закону Джоуля—Ленца:

и сопротивление нити по закону Ома:

 $R = \frac{U}{I}$ 

Сопротивление нити является однозна  $\frac{1}{2}$  функцией её температуры R(t). Эта зависимость может быть измерена с помощью термостата по экстраполя-

ции мощности нагрева к нулю  $Q \to 0$ , когда температура нити и стенок совпадают  $t_1 \approx t_0$ . Альтернативно, если материал нити известен, зависимость его удельного сопротивления от температуры может найдена по справочным данным.

Для большинства металлов относительное изменение сопротивления из-за нагрева невелико: при изменении температуры на  $\Delta t=1$  °C относительное изменение сопротивления нити  $\frac{\Delta R}{R}$  может составлять приблизительно от 0,2% до 0,6% (в зависимости от её материала). Следовательно, измерение R важно провести с высокой точностью. Желательно, чтобы методика измерений и чувствительность приборов обеспечивали измерение тока и напряжения с относительной погрешностью, не превышающей 0,1% (т.е. необходимо уверенно измерять 4–5 значащих цифр, что вполне реально при использовании современных цифровых мультиметров).

На рис. 3 приведены два варианта электрической схемы установки.




Рис. 3. Варианты электрических схем измерения сопротивления нити и мощности нагрева: а) с двумя мультиметрами, б) с одним вольтметром и эталонным сопротивлением.

В схеме рис. За для измерения напряжения и тока используется два мультиметра, работающие в режимах вольтметра и амперметра соответственно. Подключение к нити  $R_{\rm H}$  осуществляется по *четырёхпроводной схеме*. По двум проводам (токовая пара  $I_{+}$  и  $I_{-}$ ) через сопротивление пропускается измерительный ток, а два других (потенциальная пара  $U_{+}$  и  $U_{-}$ ) используются для параллельного подключения вольтметра. Сопротивление  $R_{3}$  используется в качестве балластного для предотвращения перегорания нити. Заметим, что при такой схеме внутреннее сопротивление приборов и сопротивление подводящих проводов практически не влияет на измерения: сопротивление амперметра не влияет на результат вовсе, а сопротивление вольтметра составляет

обычно 1–100 МОм, что при  $R_{\rm H} \sim 10$  Ом вносит относительную ошибку не более  $10^{-5}$ .

Схема рис. Зб предусматривает использование одного вольтметра и эталонного сопротивления  $R_{\rm 3}\sim 10$  Ом (точное значение  $R_{\rm 3}$  и его класс точности указаны в техническом описании установки), включённого последовательно с нитью. В положении переключателя 2 вольтметр измеряет напряжение на нити, а в положении 1 — напряжение на  $R_{\rm 3}$ , пропорциональное току через нить. Для исключения влияния контактов и подводящих проводов эталонное сопротивление  $R_{\rm 3}$  также необходимо подключать в цепь по четырёхпроводной схеме.

Ток в цепи в обеих схемах регулируется с помощью реостата или магазина сопротивлений  $R_{\rm m}$ , включённого последовательно с источником напряжения.

Методика измерений. Принципиально неустранимая систематическая ошибка измерения температуры с помощью термометра сопротивления возникает из-за необходимости пропускать через резистор (нить) измерительный ток. Чем этот ток выше, тем с большей точностью будет измерен как он сам, так и напряжение. Однако при этом квадратично возрастает выделяющаяся на резисторе мощность  $O = UI = I^2 R$ . Следовательно, температура резистора становится выше, чем у объекта, температуру которого надо измерить. Измерения же при малых токах не дают достаточной точности (в частности, из-за существенного вклада термоэлектрических явлений в проводниках и контактах). Эта проблема решается построением нагрузочной кривой — зависимости измеряемого сопротивления R от выделяющейся в нём мощности R(Q), с последующей экстраполяцией к нулевой мощности  $Q \to 0$  для определения сопротивления  $R_0 \equiv R(0)$ , при котором его температура равна температуре измеряемого объекта. Кроме того, в данной работе измерение нагрузочных кривых позволяет в ходе эксперимента получить температурную зависимость сопротивления нити, так как при  $Q \to 0$  температура нити равна температуре термостата ( $T \approx T_0$ ).

В исследуемом интервале температур ( $20-70~^{\circ}$ С) зависимость сопротивления от температуры можно с хорошей точностью аппроксимировать линейной функцией:

$$R(t) = R_{273} \cdot (1 + \alpha t),$$
 (8)

где t — температура в [°C],  $R_{273}$  — сопротивление нити при температуре 0 °C и  $\alpha=\frac{1}{R_{273}}\frac{dR}{dT}$  — температурный коэффициент сопротивления материала. Измерение зависимости (8) по данным для  $Q\to 0$  позволит затем определять температуру нити t по значению её сопротивления R при произвольной мощности нагрева.

В работе предлагается провести измерения нагрузочных кривых R(Q) при нескольких различных температурах термостата  $T_0$ . По пересечениям нагрузочных кривых с осью ординат получить температурную зависимость сопротивления нити от её температуры. По наклонам нагрузочных кривых, пользуясь формулой (5), определить значения коэффициента теплопроводности  $\kappa$ . Если точность измерения позволит, исследовать зависимость коэффициента теплопроводности от температуры термостата  $\kappa(T_0)$ .

## ЗАДАНИЕ

#### Подготовка к эксперименту

1. Проведите предварительные расчёты параметров опыта. Приняв максимально допустимый перегрев нити относительно термостата равным  $\Delta t_{\rm max}=10$  °C , оцените максимальную мощность нагрева  $Q_{\rm max}$  [мВт], которую следует подавать на нить. Для оценки коэффициент теплопроводности воздуха примите равным  $\kappa\sim25$  мВт/(м·К).

Зная приближенное значение сопротивления нити R (см. техническое описание установки), определите соответствующие значения максимального тока  $I_{\rm max}$  и максимального напряжения  $U_{\rm max}$  в нити. При дальнейших измерениях старайтесь не превышать эти значение. Это необходимо, чтобы избежать ненужного перегрева нити (остывание системы может происходить существенно дольше, чем нагрев). Существенное превышение максимальной мощности нагрева может привести к перегоранию нити и выводу из строя установки!

#### Внимание!

Во избежание перегорания нити запрещается увеличивать напряжение на источнике питания выше указанного на установке!

- 2. Подготовьте экспериментальную установку к работе:
  - проверьте, что измерительная цепь соответствует схеме рис. 3 (а или б);
  - на магазине сопротивлений (или на реостате) установите *максимальное* сопротивление  $R_{\rm M}$  (чтобы ток в цепи при её замыкании был минимален);
  - включите вольтметр и амперметр (при наличии) и при необходимости настройте режимы их работы (по техническому описанию к установке);
  - включите источник питания; проверьте, что он работает в режиме источника напряжения, и что напряжение на нём не превышает максимально допустимое (указано на установке);

 включите термостат и убедитесь, что вода в нём находится при комнатной температуре (измеренной по комнатному термометру, расположенному по возможности ближе к экспериментальной установке); при необходимости нагрейте/охладите термостат.

### Проведение измерений

**3.** При *комнатной* температуре термостата измерьте зависимость сопротивления нити R = U/I от подаваемой на неё мощности Q = UI — нагрузочную кривую R(Q).

Измерения проведите для 7–9 значений тока I через нить от 0 до  $I_{\rm max}$ . Рекомендуется подбирать такие токи, чтобы мощность нагрева  $Q=I^2R$  возрастала равномерно в диапазоне от 0 до  $Q_{\rm max}$ . Ток следует наращивать монотонно, постепенно уменьшая сопротивление магазина сопротивлений (или реостата)  $R_{\rm m}$ . Перед фиксацией показаний дождитесь установления теплового равновесия: показания мультиметров должны быть стационарны (флуктуировать вблизи постоянного значения). При измерениях рекомендуется не только записывать показания мультиметров (напряжение U и ток I), но и сразу вычислять R и Q, чтобы контролировать мощность нагрева и температуру проволоки.

В процессе измерений контролируйте постоянство температуры термостата. Если за время измерений температура термостата изменилась более, чем на  $0,1\,^{\circ}$ С, опыт рекомендуется переделать.

По окончании измерения нагрузочной кривой *установите минимальный ток* через нить, переведя значение магазина сопротивления на 10 кОм (или более). В дальнейшем возвращайте магазин сопротивлений в это положение после каждого измерения нагрузочной кривой.

- **4.** Проведите измерения нагрузочных кривых согласно п. 3 для 5–7 температур термостата в диапазоне от комнатной до 70 °C. Приступать к измерениям при новой температуре следует лишь после установления стационарного состояния. Контролировать стационарность температуры газа можно по напряжению U на нити, если пропускать через неё минимальный ток, не приводящий к сколь-нибудь значимому перегреву (например,  $I \sim 0.05 I_{\rm max}$ ).
- **5.** После завершения измерений выключите блок питания и цифровые мультиметры. На магазине сопротивлений (реостате)  $R_{\rm M}$  установите максимальное сопротивление. Для охлаждения термостата установите целевую температуру термостата 20 °C и откройте кран с холодной водой (питание термостата не выключать).

### Обработка результатов измерений

- **6.** Для каждой температуры термостата постройте график зависимости сопротивления нити от мощности R(Q). Убедитесь в линейности полученных зависимостей. Проведите наилучшие прямые и определите точки их пересечения с осью ординат  $R_0$  (при Q=0 температура нити совпадает с температурой термостата) и угловые коэффициенты наклона  $\frac{dR}{dQ}$ . Оцените погрешности найденных значений.
- **7.** Пользуясь значениями  $R_0$  из п. 6 постройте график зависимости сопротивления нити от её температуры R(T). Убедитесь в линейности полученной зависимости. Постройте наилучшую прямую и определите её угловой коэффициент  $\frac{dR}{dT}$ . Оцените его погрешность.

Рекомендуется также определить температурный коэффициент сопротивления материала нити  $\alpha = \frac{1}{R_{273}} \frac{dR}{dT}$  (здесь  $R_{273}$  — сопротивление при 0 °C) и сравнить его с табличным.

**8.** Используя угловой коэффициент температурной зависимости сопротивления  $\frac{dR}{dT}$  из п. 7. и угловые коэффициенты нагрузочных прямых  $\frac{dR}{dQ}$  из п. 6, вычислите наклон зависимости выделяющейся на нити мощности Q от её перегрева  $\Delta T$  относительно стенок:

$$\frac{dQ}{d(\Delta T)} = \frac{dR}{dT} / \frac{dR}{dQ} \ .$$

Отсюда, с учётом формулы (5), найдите коэффициенты теплопроводности газа  $\kappa$  для каждой температуры термостата  $T_0$ . Оцените погрешности полученных результатов.

**9.** Постройте график зависимости теплопроводности воздуха от температуры газа  $\kappa(T)$ . Сравните результаты с табличными данными.

Предполагая, что  $\kappa$  степенным образом зависит от абсолютной температуры T:  $\kappa \propto T^{\beta}$ , постройте график в двойном логарифмическом масштабе (в координатах  $\ln \kappa(\ln T)$ ) и определите из него показатель степени  $\beta$ . Сравните результат с предсказанием теории, считая молекулы твёрдыми шариками.

### Контрольные вопросы

- 1. Сформулируйте закон Фурье и укажите границы его применимости.
- 2. Получите оценку (2) для коэффициента теплопроводности идеального газа. Оцените теоретически значение теплопроводности, приняв газокинетический диаметр молекул равным  $d \sim 3.5 \, \text{Å}$ .
- 3. Что такое сечение столкновения? По экспериментальному значению коэффициента теплопроводности оцените сечение столкновений и газокинетический диаметр молекул воздуха. Зависит ли сечение столкновений от температуры газа?
- 4. Как теплопроводность газа зависит от его температуры и давления? Дайте качественное объяснение этим зависимостям.
- 5. По измеренному значению коэффициента теплопроводности оцените коэффициент вязкости воздуха. Сравните результат с табличным.
- 6. По измеренному значению теплопроводности  $\kappa$  определите температуропроводность воздуха  $\chi$  и оцените время  $\tau$  установления стационарного состояния в условиях опыта.
- 7. Перечислите приближения, сделанные при выводе основной расчётной формулы (5). Оцените, насколько хорошо эти приближения выполняются.
- 8. Уточните формулу (5), считая теплопроводность степенной функцией температуры  $\kappa = \kappa_0 (T/T_0)^{\beta}$ .
- Оцените максимальный относительный вклад теплопередачи за счёт излучения в условиях опыта.
- 10. Оцените вклад теплоотдачи через торцы системы.
- 11. Что такое нагрузочные кривые и для чего они используются в термометрии?
- 12. Какие преимущества даёт четырёхпроводная схема измерения сопротивления? Какие ещё схемы измерения сопротивления возможны?

13.04.2019